



Ceramic Large Format
Wall Tile

URBANSLAT 16X48

INSTALLATION RECOMMENDATIONS

1. Select Suggested Grout Colors:

Pay attention to the manufacturer's recommendations for grout color based on the tile color. Using the suggested coordinating grout color can enhance the overall aesthetic and provide a cohesive appearance. It helps create a harmonious contrast or complement to the tiles.

BLONDE - **#382 BONE
WHITE - **#115 PLATINUM
NATURAL - **#145 LIGHT SMOKE
CARBON - **#370 DOVE GRAY

**Based on Custom Building Products - Grout Solutions

2. Avoid Butt Joints:

When installing large format tiles like 16x48 inches, avoid creating butt joints (tiles placed edge-to-edge). For any tile porcelain or ceramic, grout joints are required.

3. Use Thin Grout Joints:

Opt for thin grout joints (usually 1/16 to 1/8 inch) between the tiles. Thin joints contribute to a more contemporary and seamless look.

4. Use Grout Release or Haze Remover:

Applying a grout release or haze remover to the tiles before grouting can help prevent grout from adhering to the tile surfaces, making it easier to clean off grout residue later.

By following these guidelines, you can ensure a smoother installation process and achieve a visually pleasing result when installing fluted wood ceramic tiles.

MSI
Making Dream Surfaces Attainable



Scan for
more info on
Urbanslat



Baldosa de Cerámica de
Gran Formato para Paredes

URBANSLAT 16X48

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

1. Seleccionar Colores de Lechada Sugeridos:

Presta atención a las recomendaciones del fabricante para el color de la lechada basándote en el color de las baldosas. Usar el color de lechada coordinado sugerido puede mejorar la estética general y proporcionar una apariencia cohesionada. Ayuda a crear un contraste armonioso o a complementar las baldosas.

RUBIO - **#382 HUESO

BLANCO - **#115 PLATINO

NATURAL - **#145 HUMO CLARO

CARBON - **#370 GRIS PALOMA

**Basado en Custom Building Products - Soluciones para Lechada

2. Evitar Juntas de Tope:

Cuando instales baldosas de formato grande como 16x48 pulgadas, evita crear juntas de tope (baldosas colocadas borde a borde). Para cualquier tipo de baldosa de porcelana o cerámica, se requieren juntas de lechada.

3. Utilizar Juntas de Lechada Delgadas:

Opta por juntas de lechada delgadas (generalmente de 1/16 a 1/8 de pulgada) entre las baldosas. Las juntas delgadas contribuyen a un aspecto más contemporáneo y sin interrupciones.

4. Utilizar un Desmoldante de Lechada

o Removedor de Velo:

Aplicar un desmoldante de lechada o removedor de velo en las baldosas antes de aplicar la lechada puede ayudar a evitar que la lechada se adhiera a las superficies de las baldosas, facilitando la limpieza de los residuos de lechada más tarde.

Siguiendo estas pautas, puedes asegurar un proceso de instalación más suave y lograr un resultado visualmente agradable al instalar baldosas cerámicas de madera estriada.



Buscar más
información sobre
Urbanslat



Carreau de céramique
grand format pour mur

URBANSLAT 16X48

RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION

1. Sélectionnez les Couleurs de Joint Suggérées :

Faites attention aux recommandations du fabricant concernant la couleur du joint en fonction de la couleur de la tuile. Utiliser la couleur de joint coordonnée suggérée peut améliorer l'esthétique globale et donner une apparence cohérente. Cela aide à créer un contraste harmonieux ou à compléter les carreaux.

BLONDE - **#382 OS

BLANC - **#115 PLATINE

NATUREL - **#145 FUMÉ CLAIR

CARBON - **#370 GRIS COLOMBE

**Basé sur les Produits Custom Building - Solutions pour les Joints

2. Évitez les Joints Bout à Bout :

Lors de l'installation de carreaux de grand format tels que 16x48 pouces, évitez de créer des joints bout à bout (carreaux placés bord à bord). Pour toute tuile en porcelaine ou en céramique, des joints de jointoiement sont nécessaires.

3. Utilisez des Joints de Jointoiement Mince :

Optez pour des joints de jointoiement minces (généralement de 1/16 à 1/8 de pouce) entre les carreaux. Les joints minces contribuent à un aspect plus contemporain et sans interruption.

4. Utilisez un Démoulant ou un Éliminateur de Voile de Ciment :

L'application d'un démoulant ou d'un éliminateur de voile de ciment sur les carreaux avant le jointoiement peut aider à empêcher le ciment de s'adhérer aux surfaces des carreaux, facilitant ainsi le nettoyage des résidus de ciment plus tard.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir un processus d'installation plus fluide et obtenir un résultat visuellement plaisant lors de l'installation de carreaux de céramique en bois cannelé.



Recherchez plus
d'informations sur
Urbanslat en scannant.